



INSTRUCTIONS FOR MODELS 7930 / 7932 / 7960 / 7962



IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, please visit our website: www.northstatesind.com or contact our Customer Care department via email: CustomerService@northstatesind.com
Phone: (763) 486-1754 or Toll Free: (800) 848-8421

IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Important Safety Information

- Do not use the product if any components are broken or missing. If parts are required please contact our Customer Service Department (contact information on the first page). Only use replacement parts approved by the manufacturer or distributor. Non-approved spare parts may render the repair or the product unsafe. Replacement parts can be ordered at www.northstatesind.com
- Check regularly that all fittings and components are secure and that no components are worn, broken or missing.
- Check regularly that all fittings are securely tightened.
- Any damage to property during installation/removal and/or operation is the sole responsibility of the end user.
- We recommend that you carry out the installation away from small children as some components may present a choking hazard when loose.

WARNING

- For use with pets only.
- Adult installation/supervision is required at all times when this product is in use.
- Replace the product if it becomes damaged or broken or fails to function properly.
- When using this product, ensure pet cannot become entangled. Ensure that all buckles are fastened and all straps are tightened to avoid entanglement.
- Do **NOT** make any modifications to this product.
- For use on flat surfaces only.

Installation

Step 1 • Unfold the mat and lay it flat on an even surface.

Step 2 WHEN USING AS A PET MAT

- Tuck the long black strap underneath the mat and attach it to the hook-and-loop closure on the bottom of the mat.
- Fasten all buckles and tuck in straps so they are out of reach of pets.

Step 3 WHEN USING WITH A PLASTIC PLAY YARD

- Place the assembled 6-panel play yard on top of the play mat. Follow the play yard's instructions for proper assembly.
- Fold the side panels of the play mat upwards.
- Loop the strap through the plastic mesh (Figure 1A) and securely fasten all 12 buckles.
- Pull the straps tight so the SecureMat is securely fastened to the play yard (Figure 1B). Tuck any excess strap length behind the buckle.

Figure 1A





Figure 1B



Folding:

- Disconnect the SecureMat buckles and remove play yard from the surface of the mat.
- Fold the mat in half, ensuring the black strap is on the underside and aligned with the top edge. (Figure 2A)
- Form into a triangle by folding in each of the sides. (Figure 2B)
- Roll the mat starting at the point of the triangle towards the black strap. (Figure 2C)
- Secure with long black strap. (Figure 2D)

Figure 2A



Figure 2B




Figure 2C



Figure 2D




Cleaning:

Remove all 6 internal plastic support boards (Figure 3) and ensure all buckles are fastened. Machine wash cold on delicate cycle with like colors. Do not bleach. Do not iron. Air dry.

When mat is fully dry, reinsert plastic support boards before use.

Figure 3





INSTRUCCIONES PARA TODOS LOS MODELOS 7930 / 7932 / 7960 / 7962



IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!

Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web: www.northstatesind.com,
o Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico:

CustomerService@northstatesind.com

Teléfono: +1 (763) 486-1754 o número gratuito: (800) 848-8421

¡IMPORTANTE! LEA DETENIDAMENTE, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA REFERENCIA FUTURA!

Información importante de seguridad

- No use el producto si alguno de los componentes está roto o ausente. Si se requieren piezas, comuníquese con nuestro Departamento de atención al cliente (la información de contacto se encuentra en la primera página). Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas por el fabricante o distribuidor. Las piezas de repuesto no aprobadas pueden provocar que la reparación del producto sea insegura. Puede pedir las piezas de repuesto en www.northstatesind.com
- Revise regularmente que todos los conectores y componentes estén firmes y que no haya componentes desgastados, rotos o ausentes.
- Compruebe periódicamente que todos los accesorios estén bien apretados.
- Cualquier daño a la propiedad durante la instalación/desmontaje y/o el funcionamiento es responsabilidad exclusiva del usuario final.
- Recomendamos que lleve a cabo la instalación lejos de los niños pequeños, ya que algunos de los componentes pueden constituir un riesgo de asfixia cuando están sueltos.

ADVERTENCIA

- Para uso exclusivo con mascotas.
- Se requiere la instalación/supervisión de un adulto en todo momento durante el uso de este producto.
- Reemplace el producto si se daña, se rompe o no funciona correctamente.
- Al utilizar este producto, asegúrese de que la mascota no quede enredada. Asegúrese de que todas las hebillas estén abrochadas y todas las correas apretadas para evitar enredos.
- NO realice ninguna modificación en este producto.
- Solo para uso en superficies planas.

Instalación

Paso 1 • Despliega el tapete y colócalo sobre una superficie nivelada.

Paso 2 CUANDO SE UTILIZA COMO TAPETE PARA MASCOTAS

- Meta la correa negra larga debajo del tapete y fíjela al cierre de velcro en la parte inferior.
- Abroche todas las hebillas y meta las correas de modo que queden fuera del alcance de las mascotas.

Paso 3 CUANDO SE UTILIZA CON UN PARQUE INFANTIL DE PLÁSTICO

- Coloque el corral de 6 paneles ensamblado sobre la alfombra de juego. Siga las instrucciones del corral para un montaje correcto.
- Doble los paneles laterales de la alfombra de juego hacia arriba.
- Pase la correa por la malla de plástico (Figura 1A) y abroche firmemente las 12 hebillas.
- Ajuste las correas para que el SecureMat quede bien sujeto al corral (Figura 1B). Meta el exceso de correa detrás de la hebilla.

Figura 1A





Figura 1B



Plegable:

- Desconecte las hebillas del SecureMat y retire el corralito de la superficie del tapete.
- Doble el tapete por la mitad, asegurándose de que la correa negra esté en la parte inferior y alineada con el borde superior. (Figura 2A)
- Forme un triángulo doblando cada lado hacia adentro. (Figura 2B)
- Enrolle el tapete desde la punta del triángulo hacia la correa negra. (Figura 2C)
- Asegúrelo con la correa negra larga. (Figura 2D)

Figura 2A



Figura 2B




Figura 2C





Figura 2D



Limpieza:

Retire las 6 tablas de soporte internas de plástico (Figura 3) y asegúrese de que todas las hebillas estén abrochadas. Lave a máquina con agua fría en un ciclo delicado con colores similares. No usar lejía. No planchar. Secar al aire. Cuando el tapete esté completamente seco, vuelva a colocar las tablas de soporte de plástico antes de usarlo.

Figura 3



Distribuido exclusivamente en Estados Unidos por
North States Industries, Inc.
5455 Highway 169 N
Plymouth, MN 55442
www.northstatesind.com