northstates®

Quality Products for the way you live

Instructions for Wall Mount Kits 8700/8702

For use with yard models: 8657, 8666, 8668, 8669, 8728, 8729, 8764, 8766, 8769, 8773, 8775, 8807, 8809



IMPORTANT: PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

For helpful tips and instructions, please visit our website:
www.northstatesind.com or
contact our Customer Care department via email:
CustomerService@northstatesind.com
Phone: (763) 486-1754 or Toll Free: (800) 848-8421

PN 26165
Rev 01/2020

Intended for use with children 6-24 months

⚠ WARNING

- **Children have died or been seriously injured when gates are not properly secured.**
- **ALWAYS install and use gates as directed, using all required parts.**
- **STOP using when a child can climb over or dislodge the gate.**
- **Use only with locking/latching mechanism securely engaged.**
- **To prevent falls, NEVER use at top of stairs.**
- **NEVER use to keep child away from pool.**
- **This product will not necessarily prevent all accidents.**
- **NEVER leave child unattended.**
- **Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure, stop using if any parts are missing or become damaged.**
- **Hardware is included for use in solid materials only, such as wood or metal.**
- **Never leave anything in the Superyard that could provide a foothold or create a danger of suffocation or strangulation.**
- **Do not use Wall Mounts with U-Frame door panel found on models: 8651, 8750, 8751, 8752, 8770, 8772, 8776, 8779.**



To ensure safe operation, additional or replacement parts should be obtained only from North States or its authorized distributors. Contact information appears on the cover of these instructions. Replacement parts can be ordered at www.northstatesind.com
Any damage to property during installation of your safety gate is the sole responsibility of the end user.

Installation and Operation

Step 1:
If your yard is already set up as an enclosure, follow these steps to disconnect the enclosure. Select one of the joints where the panel pushes down (panel 1) See Figure 1. Gently press on panel 1 while lifting slightly on panel 2. This will enable you to slide pin "C" free of cylinder D See Figure 2. Lift up on panel 1 until opening "A" is free of pin "B" See Figure 3.



Step 2:
Position the yard to fit your opening. Select the walls you wish to mount the wall hinge to.

Note: When mounting the yard to the wall, do not mount wall hinges into sheetrock or plaster. Hardware is included for use in solid materials, such as wood or metal.

To accommodate different sized openings, you can add or remove panels up to a maximum of 6 panels.



Mounting the Brackets

Step 3:
Position both of the pre-assembled wall mounting connectors/wall hinges vertically so the wall hinge pins are facing upwards on the wall, and the mounting connector is as close to the floor as possible. Mark the top of each wall hinge. See Figure 5.



Step 4:
Separate the mounting connectors from the wall hinges by pressing inward on the locking boss located in the center of the wall hinge. Lift the connectors to free them from the wall hinge. See Removal from Wall Hinge figure below.

Step 5:
To attach the wall hinge to the wall, align the top with the mark drawn in Step 3. Mark the top hole and pre-drill a 1/8" pilot hole. Attach the top of the wall hinge in place with a screw. Proceed down the hinge and install a screw into each screw hole with screws provided.

Step 6:
Attach the mounting connector side A to panel 1 by setting opening A over pin B, push down in order to slide in pin C into the slot in cylinder D. See Figure 6.



Step 7:
Attach the mounting connector side B to panel 2 by following the Step 5 instructions. When connecting an odd number of panels, flip mounting connector side B so that panel 2 fits into place.

Step 8:
Attach the mounting connectors that are now attached to the panels to the wall hinges by aligning the horse-shoe shaped hoops on one side of the yard, over the pins on the wall hinges and set the yard panel in place. See Figure 7.



Note: Always lift on the end panels to ensure that the yard is properly secured and locked in place.

Removal from Wall Hinge

To remove the yard from the wall hinge, press in on the locking boss located on the center of the wall hinge (See Figure 8), and lift the panel itself until the yard rib clears the locking boss.



Instrucciones para los kits de montaje en pared 8700/8702

Para usarse con los modelos de puerta: 8657, 8666, 8668, 8669, 8728, 8729, 8764, 8766, 8769, 8773, 8775, 8807, 8809

Directives pour les trousses de montage mural 8700/8702

Pour utilisation avec les modèles de parc : 8657, 8666, 8668, 8669, 8728, 8729, 8764, 8766, 8769, 8773, 8775, 8807, 8809



IMPORTANTE: CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA

Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web:
www.northstatesind.com, o
Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico:
CustomerService@northstatesind.com
Teléfono: +1 (763) 486-1754 o número gratuito: (800) 848-8421

IMPORTANT : CONSERVER POUR CONSULATION ULTÉRIEURE!

Pour des conseils et des instructions utiles, s'il vous plaît visitez notre site
Web:**www.northstatesind.com** ou
Contactez notre service d'assistance à la clientèle par e-mail:
CustomerService@northstatesind.com
Téléphone :+1 (763) 486-1754 ou sans frais: (800) 848-8421

Diseñado para usarse con niños de 6 a 24 meses de edad

Conçu pour une utilisation avec les enfants de 6-24 mois

⚠ ADVERTENCIA

- **Niños han muerto o sufrido lesiones graves porque una puerta no estaba instalada de manera segura.**
- **SIEMPRE instale y use la puerta conforme a las instrucciones, utilizando todas las piezas requeridas.**
- **DEJE de usarla cuando un niño pueda trepar sobre la puerta o desprenderla.**
- **Instálela únicamente con el mecanismo de bloqueo y enganche debidamente enganchado.**
- **Para evitar caídas, nunca utilice la puerta en la parte superior de las escaleras.**
- **NUNCA debe usarse para mantener a un niño alejado de una piscina.**
- **Este producto no necesariamente evita todos los accidentes.**
- **NUNCA deje a los niños sin supervisión.**
- **Revisar periódicamente todos los afianzadores para asegurarse de que estén apretados y firmes, deje de usar si alguna de sus partes está dañada.**
- **Los accesorios de sujeción incluidos son sólo para usarse en materiales sólidos, tales como madera o metal.**
- **NUNCA deje nada en el Superyard que pudiera proporcionar un punto de apoyo o crear un peligro de sofocación o estrangulación.**
- **No utilice los montajes de pared con el panel para puerta con marco en U que se encuentra en los modelos: 8651, 8750, 8751, 8752, 8770, 8772, 8776, 8779.**



Para garantizar su funcionamiento seguro, las piezas adicionales o los repuestos deben adquirirse solo a North States o a sus distribuidores autorizados. La información de contacto aparece en la portada de las instrucciones. Puede solicitar piezas de repuesto en **www.northstatesind.com**
Cualquier daño a la propiedad durante la instalación de su puerta de seguridad es exclusiva responsabilidad del usuario final.

Installación y Operación

Paso 1:
Si su puerta ya está armada como una cerca, siga los pasos a continuación para desconectar la cerca. Seleccione una de las uniones donde el panel se empuja hacia abajo (panel 1). Vea la Figura 1. Presione suavemente hacia abajo el panel 1 mientras levanta ligeramente el panel 2. Esto le permitirá deslizar el pasador "C" y liberarlo del cilindro D. Vea la Figura 2. Levante el panel 1 hasta que el pasador "B" salga de la abertura "A". Vea la figura 3.



Paso 2:

Coloque la puerta de modo que se ajuste a su abertura. Elija las paredes en las que desea instalar la bisagra de pared.

Nota: Al instalar la puerta en la pared, no instale las bisagras de pared en tablaroca o yeso. Los accesorios de sujeción incluidos son para usarse en materiales sólidos tales como madera o metal.

Para adaptarla a aberturas de diferente tamaño, puede agregar o quitar paneles hasta un máximo de 6 paneles.



Montaje de los soportes

Paso 3:
Ubique ambos conectores de instalación en pared prearmados / bisagras de pared verticalmente de modo que los pasadores de la bisagra de pared estén hacia arriba en la pared y que el conector de montaje esté tan cerca del piso como sea posible. Marque la parte superior de cada bisagra de pared. Vea la figura 5.

Paso 4:
Separe los conectores de montaje de las bisagras de pared presionando hacia dentro en el refuerzo de bloqueo que se encuentra en el centro de la bisagra de pared. Levante los conectores para liberarlos de la bisagra de pared. Vea la figura Liberación de la Bisagra de Pared a continuación.

Paso 5:
Para fijar la bisagra de pared a la pared, alinee la parte superior con la marca dibujada en el Paso 3. Marque el orificio superior y preperfore un orificio piloto de 3.18 mm (1/8”). Fije la parte superior de la bisagra de pared en su lugar con un tornillo. Proceda hacia abajo de la bisagra e introduzca un tornillo en cada agujero para tornillo con los tornillos suministrados.

Paso 6:
Fije el lado A del conector de montaje al panel 1 ubicando la abertura A sobre el pasador B, presione hacia abajo para deslizar hacia dentro el pasador C en la ranura del cilindro D. Vea la figura 6.

Paso 7:
Acople el lado B del conector de montaje al panel 2 siguiendo las instrucciones del Paso 5. Al conectar un número impar de paneles, dé vuelta el lado B del conector de montaje de modo que el panel 2 calce en su lugar.

Paso 8:
Fije los conectores de montaje que ahora están conectados a los paneles a las bisagras de pared alineando los aros con forma de herradura en un lado de la puerta, sobre los pasadores en las bisagras de pared y coloque el panel de la puerta en su lugar. Vea la figura 7.

Nota: Siempre levante los paneles de los extremos para asegurarse de que la puerta esté correctamente fijada y bloqueada en su lugar.

Liberación de la bisagra de pared

Para liberar la puerta de la bisagra de pared, presione en el refuerzo de bloqueo ubicado en el centro de la bisagra de pared (Vea la Figura 8) y levante el panel en sí hasta que la varilla de la puerta se libere del refuerzo de bloqueo.









⚠ AVERTISSEMENT

- **Des enfants sont décédés ou ont été gravement blessés parce qu'une enceinte n'a pas été bien installée.**
- **TOUJOUR installer et utiliser les enceintes comme indiqué, avec toutes les pièces requises**
- **CESSER d'utiliser dès qu'un enfant arrive à grimper par-dessus ou déloger/ouvrir l'enceinte.**
- **N'utiliser qu'en engageant complètement le mécanisme de verrouillage/fermeture.**
- **Pour prévenir les chutes, NE JAMAIS utiliser l'enceinte en haut d'un escalier.**
- **NE JAMAIS utiliser pour tenir un enfant à l'écart d'une piscine.**
- **Ce produit ne pourra pas nécessairement prévenir tous les accidents.**
- **NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance.**
- **Vérifier régulièrement toutes les fixations pour assurer qu'elles sont bien serrées et cesser toute utilisation de l'enceinte en cas de dommages aux pièces.**
- **La quincaillerie comprise ne convient que pour les matériaux solides, comme du bois ou du métal.**
- **Ne jamais rien laisser dans le Superyard qui pourrait servir de marche-pied ou présenter un risque d'étouffement ou d'étranglement.**
- **Ne pas utiliser les dispositifs de montage mural avec le panneau de porte avec cadre en U des modèles : 8651, 8750, 8751, 8752, 8770, 8772, 8776, 8779.**



Pour assurer le fonctionnement sécuritaire, les pièces supplémentaires ou de rechange ne doivent être obtenues que de North States ou de ses distributeurs autorisés. Les coordonnées sont inscrites sur la couverture de présent mode d'emploi. Il est possible de commander des pièces de rechange sur www.northstatesind.com
L'utilisateur final est entièrement responsable de tout dommage matériel causé durant l'installation de son portail de sécurité

Installation et utilisation

Étape 1 :

Si le parc est déjà monté comme une enceinte, suivre les étapes suivantes afin de démonter l'enceinte. Sélectionner l'un des joints où le panneau pousse vers le bas (panneau 1). Voir la Figure 1. Appuyer doucement sur le panneau 1 tout en soulevant légèrement le panneau 2. Cela permettra de libérer la tige C du cylindre D (FIGURE). Voir la Figure 2. Soulever le panneau 1 jusqu'à ce que la fiche « B » ne se trouve plus dans l'ouverture « A ». Voir la Figure 3.



Étape 2 :

Placer le parc pour qu'il convienne à l'ouverture. Sélectionner les murs sur lesquels la charnière doit être installée.

Remarque : Lors du montage du parc au mur, ne pas placer une charnière dans une plaque de gypse ou de plâtre. La quincaillerie comprise ne convient que pour les matériaux solides, comme du bois ou du métal. Pour accommoder les ouvertures de différentes tailles, il est possible d'ajouter ou de retirer jusqu'à 6 panneaux.



Montage des supports

Étape 3 :

Placer les deux connecteurs de montage mural/ charnières murales pré-assemblés à la verticale de manière à ce que les deux fiches de charnière soient orientées vers le haut du mur et que le connecteur de montage soit aussi près du sol que possible. Marquer le haut de chaque charnière murale. Voir la Figure 5.



Étape 4 :

Séparer les connecteurs de montage des charnières murales en appuyant sur l'intérieur de la commande verrouillage se trouvant au centre de la charnière murale. Soulever les connecteurs pour les dégager de la charnière murale. Se référer à la figure de Retrait de la Charnière Murale ci-dessous.

Étape 5 :

Pour fixer la charnière murale au mur, aligner le haut avec la marque dessinée lors de l'étape 3. Marquer le trou supérieur et pré-percer un trou de guidage de 3,18 mm (1/8 po). Fixer le haut de la charnière murale avec une vis. Installer une des vis fournies dans chacun des trous de vis de la charnière.

Étape 6 :

Fixer le côté A du connecteur de montage au panneau 1 en plaçant l'ouverture A sur la fiche B puis en appuyant vers le bas pour glisser la fiche C dans la rainure du barillet D. Voir la Figure 6.



Étape 7 :

Ficher le côté B du connecteur de montage au panneau 2 en appliquant l'étape 5 des directives. Si un nombre impair de panneaux doit être fixé, retourner le connecteur de montage du côté B pour que le panneau 2 puisse être mis en place.



Étape 8 :

Fixer les connecteurs de montage qui sont maintenant fixés aux panneaux aux charnières murales en alignant les boucles en fer à cheval sur un côté du parc, par-dessus les fiches des charnières murales, puis positionner le panneau de parc. Voir la Figure 7.

Remarque : Toujours soulever sur les panneaux d'extrémité pour assurer que le parc est bien fixé en place.



Retrait de la charnière murale

Pour retirer le parc de la charnière murale, appuyer sur la commande de verrouillage se trouvant au centre de la charnière murale (voir la Figure 8) et soulever le panneau jusqu'à ce que l'arête du parc se dégage de la commande de verrouillage.